



RSS.rigmove

Mit **RSS.rigmove** bieten wir Ihnen einen umfassenden Service für den reibungslosen Lokationswechsel Ihrer Bohranlage.

Je nach Ihren Anforderungen können wir **RSS.rigmove** gezielt auf Ihre Wünsche auslegen:

- Unterstützung bei den Vorplanungen
- Einmessen der Anlage auf der neuen Lokation
- komplette Betreuung der Auf- und Abbauarbeiten
- Übernahme von Baugruppenmontagen
- Mitarbeit bei allen anfallenden Montagetätigkeiten
- Betreuung der Installation sensibler oder schwieriger Bauteile wie z.B. Mast, Hebwerk, Hydraulikanlage
- Koordination zwischen Montageteam und Truck-Pusher
- Durchführung von Reparaturen während des Rig Move



Profitieren Sie von unserer langjährigen persönlichen Erfahrung mit Bohrgeräten aller Art, verschiedenster Hersteller und Typen. **RSS.rigmove** ist für Sie ein flexibles Werkzeug um perfekten Service genau zum benötigten Zeitpunkt zu bekommen.

Durch unseren direkten Bezug zur Bohrgeräte Technik haben wir die Möglichkeit kleinere Reparaturen an Ihren Anlagen direkt vor Ort durchzuführen. Anpassungen oder Verbesserungen die einen zügigeren Rig Move ermöglichen, können Sie direkt mit uns umsetzen.

Als Full-Service Partner stehen wir Ihnen mit unserem kompletten Service Angebot jederzeit zu Verfügung.

Anschrift

RSS GmbH
Am Laitrand 2
99094 Erfurt

Kommunikation

Tel. 03 61 / 34 24 - 110
Fax 03 61 / 34 24 - 115

24h-Notfall-Nr.
0151 / 16 26 06 41

E-Mail info@rssgmbh.net
Web www.rssgmbh.net



Für uns ist Kundennähe keine Frage der Entfernung